

Référence rapide

Menu Options

MENU

Répertoire téléphonique

- Numéros personnels
- Afficher services
- Dix derniers appels
- Mes numéros de téléphone
- Composition fixe
(« Liste de nos. restreinte »)
- Réglage de composition à une touche
(« Déf. touche rapide »)

Menu général des appels

- Afficher indicateur de batterie
- Afficher puissance du signal
- Perte de l'appel en cours
- Renvoi d'appels
- Appel en attente
(« Gestion de double appel »)
- Interdiction (« Limitation.. ») d'appels

Messages

- Appeler Messagerie vocale
- Messages reçus
- Messages sortants
- Éditeur de messages
- Paramètres de messages

Compteurs d'appels

- Afficher compteurs d'appels
- Régler compteurs d'appels audibles
- Régler Affichage d'appels entrants
- Compteur total

Choix du réseau

- S'enregistrer maintenant
(« Inscription immédiate »)

Configuration du téléphone

- Régler volume de la sonnerie
- Sonnerie ou Vibreur
- Définir type sonnerie
- Verrouillage du téléphone
- Protection par code PIN de la carte SIM
- Changer Code PIN2 de carte SIM
- Nouveau code de sécurité
- Menus étendus
- Afficher heure et date
- Régler heure et date
- Régler format heure
- Choix de langue
- Voyants
- Sélection des tonalités clavier
- État de téléphone




----- Représente les fonctions qui ne sont pas sur le devant du téléphone.

CONSEILS UTILES

- Il faut avoir une visibilité directe avec le ciel, être à l'extérieur, à l'écart de bâtiments et hautes structures. Tournez et dépliez complètement l'antenne en position verticale.
- Attendez que l'enregistrement soit terminé (vous verrez **Registered** (Enregistré) et les indicateurs et). S'il n'y a pas d'enregistrement (manquant), appuyez sur **8** **8** .
- Pour composer, appuyez sur [] ou [et maintenez enfoncé pendant deux secondes], [indicatif pays], [numéro de téléphone]. .
- Parlez avec l'antenne au-dessus de votre tête et verticale au sol.


Première utilisation

1. Tournez et dépliez l'antenne.




(dessus)

3. Insérez la carte SIM.



5. Attachez le couvercle de la porte du compartiment de la batterie.



(dessus)

6. Installez la batterie en faisant correspondre les flèches du téléphone et de la batterie.



7. Attachez le dispositif de charge.



9595A RÉFÉRENCE RAPIDE PORTABLE

Fonctionnement de base

Pour mettre le téléphone sous/hors tension :

Appuyez sur la touche **ON** et maintenez-la enfoncée.

Pour passer un appel : Il faut avoir une claire visibilité du ciel et être à l'écart de hautes structures. Tournez et dépliez l'antenne en position verticale. Pour composer, appuyez sur : **0** **+** **0** ou **0** **+** **0** et maintenez enfoncé pendant deux secondes. [Indicatif pays], [numéro de téléphone], **OK**.



Répondre à un appel (avec antenne tournée et dépliée) :

Le téléphone sonne et/ou vibre.

Après **Call** (appel) suivi de **Answer** ? à l'affichage.

Appuyez sur **OK**.

Répondre à un appel (avec antenne repliée) :

Téléphone émet un signal sonore.

Tournez et dépliez l'antenne.

Le téléphone sonnera et/ou vibrera.

Après **Call** (appel) suivi de **Answer** ? à l'affichage.

Appuyez sur **OK**.

Terminer un appel : Appuyez sur **END**.

Fonctions spéciales

Régler le volume de récepteur :

Appuyez sur les touches de volumes du haut et du bas sur le côté du téléphone.

Régler volume de la sonnerie :

Appuyez sur **OK** et sur les touches de volumes du haut et du bas sur le côté du téléphone.

Effacer le dernier chiffre de l'affichage ou quitter un sous-menu :

Appuyez sur **DEL**.

Effacer tout l'affichage ou quitter le système de menu :

Appuyez sur la touche **ON** et maintenez-la enfoncée.

Choisir la langue d'invite :

Appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour revenir à l'écran de veille.

Appuyez sur **OK** **2** **OK** **OK** pour accéder au sous-menu de choix de langue.

Appuyez sur **OK** jusqu'à affichage de la langue préférée.

Appuyez sur **OK** pour sélectionner.

Fonctions spéciales (suite)

Désactivation clavier :

Appuyez simultanément sur les touches **ON** et **END** pour empêcher toute utilisation accidentelle du téléphone. Toutes les touches, à l'exception de la touche **ON**, sont désactivées. Pour prendre un appel entrant lorsque le clavier est verrouillé, il vous suffit d'appuyer sur **OK**.

Pour enlever la fonction désactivation du clavier, appuyez simultanément sur les touches **ON** et **END**.

Menu Accès rapide

Défaut usiné pour mode satellite

1. Chercher nom
2. Couper micro / Silencieux
3. Appeler Messagerie vocale
4. Indicateur de batterie
5. Verrouiller maintenant
6. Mode vibreur - activer / désactiver
7. Lire Messages
8. S'enregistrer maintenant
9. Renvoi d'appels - activer / désactiver

Répertoire téléphonique

Rappeler des numéros à partir du répertoire téléphonique :

1. Appuyez sur **OK**.
2. Entrez un numéro d'emplacement à un, deux ou trois chiffres de l'entrée puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur **OK** pour appeler l'entrée affichée.

Rappeler les dix derniers numéros composés :

1. Appuyez sur **OK** jusqu'à affichage de Phone Book (Répertoire téléphonique), puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **OK** pour faire défiler l'écran jusqu'à Last Ten Calls (Dix derniers appels), puis appuyez sur **OK** pour sélectionner.
3. Appuyez sur **OK** pour faire défiler l'écran jusqu'à Last Calls Made (Derniers appels passés), puis appuyez sur **OK** pour sélectionner.
4. Appuyez sur **OK** pour faire défiler l'écran jusqu'au numéro que vous cherchez.
5. Appuyez sur **OK** pour appeler ce numéro.