

POUR COMMENCER

Optimisation de l'utilisation de votre appareil Iridium AxcessPoint

L'appareil Iridium AxcessPoint permet de créer un point d'accès sans fil (Wi-Fi) en se connectant à votre téléphone satellite Iridium. Il crée une connexion Internet à bande étroite qui convient tout particulièrement aux messages courriel et à la navigation sur des sites Web pour mobiles.

Les conseils qui suivent vous permettront d'optimiser l'utilisation de votre appareil Iridium AxcessPoint :

- 1. Inscrivez votre logiciel Iridium AxcessPoint pour courriel et Web à l'adresse [www.iridium.com/axcesspoint](http://www.iridium.com/axcesspoint). Ce logiciel est conçu tout particulièrement pour une utilisation avec le réseau Iridium et permet un accès rapide aux courriels et au Web.
- 2. Suivez les instructions de configuration à l'adresse [iridium.com/axcesspoint](http://iridium.com/axcesspoint) pour votre ordinateur portable ou votre téléphone intelligent.
- 3. Utilisez les pages Web destinées aux appareils mobiles pour améliorer les vitesses de téléchargement en consultant la page à l'adresse [www.iridium.com/mobile](http://www.iridium.com/mobile).
- 4. N'utilisez pas d'applications à large bande (telles que pour vidéo ou musique) conçues pour les réseaux terrestres.

Frais d'utilisation :

Les frais d'utilisation sont facturés à la minute pendant la connexion au réseau Iridium.

 **IMPORTANT :** Lisez toutes les informations sur la sécurité qui suivent avant d'utiliser Iridium AxcessPoint. Lisez le Manuel de l'utilisateur pour Iridium AxcessPoint à l'adresse [www.iridium.com](http://www.iridium.com) pour de plus amples renseignements sur son utilisation et sur la sécurité. Le Manuel de l'utilisateur présente également des renseignements sur les modalités et les conditions, la garantie, les limitations et les exclusions qui régissent votre utilisation du dispositif Iridium AxcessPoint.

Logiciel Iridium AxcessPoint Mail & Web

Le logiciel Iridium AxcessPoint Mail & Web est un logiciel gratuit qui accélère la gestion des courriels et la navigation sur le Web et qui est adapté aux téléphones intelligents et aux ordinateurs. Il est disponible à l'adresse [www.iridium.com/axcesspoint](http://www.iridium.com/axcesspoint). Les frais d'utilisation et de connexion habituels s'appliquent lors de l'utilisation du logiciel Iridium AxcessPoint Mail & Web.

Iridium AxcessPoint Mail

Les fonctions de compression et d'optimisation de ce logiciel permettent d'envoyer et de recevoir des courriels jusqu'à 15 fois plus rapidement que sans compression. Les caractéristiques suivantes du logiciel permettent de réduire le temps de connexion et d'effectuer une intégration avec des comptes courriel existants :

- **Téléchargement de courriels :** Permet d'obtenir les courriels pour des comptes POP ou IMAP (p. ex., Google, Yahoo) et donc l'accès à distance à des comptes existants. Les messages sont envoyés à une adresse courriel [myiridium.net](mailto:myiridium.net) personnalisée fournie après l'inscription et accessible lors de la connexion grâce à votre dispositif Iridium AxcessPoint.

- **Mode en ligne :** Permet de créer et de lire des messages en ligne et de se connecter pour envoyer et recevoir des messages et réduire le temps de connexion.
- **Gestion des pièces jointes :** Permet de prévisualiser les en-têtes et d'éviter des téléchargements inutiles tout en conservant de façon sécuritaire les gros fichiers pour les consulter ultérieurement.

Iridium AxcessPoint Web

Ce logiciel accélère le service de données Iridium pour permettre de consulter des sites Web optimisés pour les appareils mobiles grâce aux fonctions d'optimisation suivantes :

- **Compression :** Naviguez sur le Web de trois à cinq fois plus rapidement en moyenne que sans compression.
- **Retrait de la publicité :** Élimine la plupart des publicités des pages Web pour accélérer le téléchargement de leur contenu.
- **Retrait des fenêtres surgissantes (pop-up) :** Élimine la plupart des fenêtres surgissantes.
- **Réorganisation de pages :** Élimine les arrières-plans et fixe les images animées, puis comprime la page pour l'adapter à votre appareil.

D'autres logiciels peuvent être offerts par votre fournisseur de services pour améliorer votre connexion.

Information sur la sécurité

**ATTENTION !** Une utilisation ou une manutention incorrectes des batteries peut entraîner, entre autres, des risques d'incendie, d'explosion ou de fuites.



Ne démontez pas, n'écrasez pas, ne percez pas ou ne broyez pas les batteries, ou ne modifiez en aucune façon leur forme.

Ne permettez pas à l'appareil ou aux batteries d'entrer en contact avec de l'eau. L'eau peut entraîner la corrosion des circuits de l'appareil.



Ne permettez pas à la batterie d'entrer en contact avec des objets métalliques, car la batterie pourrait chauffer et même exploser.



Ne placez pas votre batterie près d'une source de chaleur. Une surchauffe peut endommager l'appareil ou la batterie; il peut en résulter un gonflement, des fuites ou un mauvais fonctionnement. Ne faites pas sécher une batterie mouillée ou humide en utilisant un appareil ou une source de chaleur comme un sèche-cheveux ou un four à micro-ondes. Ne laissez pas l'appareil dans une automobile ou un autre véhicule avec des températures élevées.

Ne laissez pas tomber la batterie, car l'impact pourrait l'endommager.

Communiquez avec votre fournisseur de service ou Iridium si votre batterie a été endommagée par une chute ou une exposition à des températures élevées.

**AVERTISSEMENT !**

L'utilisation de batteries autres que celles fournies par Iridium peut présenter, entre autres, des risques d'incendie, d'explosion ou de fuites.

**IMPORTANT :** Pour plus de sécurité et pour assurer la qualité du produit, utilisez uniquement des produits d'origine Iridium. La garantie d'Iridium ne couvre pas les dommages qui découlent de l'utilisation d'une batterie autre que les batteries Iridium.



Élimination des batteries

Il est important de bien éliminer les batteries pour des raisons de sécurité, mais aussi pour protéger l'environnement. Les clients devraient faire recycler les batteries usagées en suivant les lois et règlements nationaux, provinciaux et locaux pertinents.



**AVERTISSEMENT !** Ne jetez pas les batteries dans un feu, car elles pourraient exploser.



En vertu des exigences de l'Union européenne (UE), tous les produits électriques et électroniques doivent être apportés à des centres de récupération distincts à la fin de leur vie utile et il est interdit de les jeter parmi les déchets domestiques.

**Exposition aux signaux radioélectriques**  
Votre appareil Iridium AxcessPoint est un émetteur-récepteur à faible puissance. Lorsqu'il est sous tension (ON), il reçoit et émet des signaux radioélectriques (HF). Il est conçu de façon à respecter les exigences réglementaires locales de votre pays au sujet de l'exposition des humains aux signaux radioélectriques (HF)

Les agences internationales ont rédigé des normes et des recommandations pour protéger le public de l'exposition à l'énergie électromagnétique HF.

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
- Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)
- United States Federal Communications Commission (FCC), Radio Frequency Exposure Guidelines
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom
- American National Standards Institute (ANSI) IEEE, C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Report 86
- Code de sécurité 6 du ministère Santé Canada

Ce produit respecte la norme RSS-102 d'Industrie Canada pour les expositions aux radiofréquences.

 **IMPORTANT :** Veuillez consulter le Manuel de l'utilisateur, disponible en ligne, afin de prendre connaissance de tous les renseignements sur la sécurité avant d'utiliser votre appareil AxcessPoint.

## Contenu de l’emballage

- Accessoire Wi-Fi AxxessPoint (PHS 300IC) pour téléphone satellitaire
- Batterie ion lithium (Li-ion)
- Chargeur de voyage c.a.
- Adaptateurs internationaux
- Guide *Pour commencer*
- Câble USB d’une longueur de 1 pied (30 cm)

## Une seule société de communication relie le monde entier

Iridium est la seule véritable société de communication mondiale avec un réseau global de portée maximale, d’un pôle à l’autre. Le produits pour la voix et les données d’Iridium offrent des solutions de communications supérieures qui permettent aux entreprises mondiales, aux organismes gouvernementaux et aux particuliers de rester en contact, peu importe où ils se trouvent. Grâce à son écosystème global et unique de partenaires, Iridium continue à accroître ses capacités et à paver la voie vers une nouvelle ère de communication.

[www.iridium.com](http://www.iridium.com)



**iridium**  
Everywhere




06/12

© Droits d’auteur 2012 Iridium Satellite LLC.  
Tous droits réservés. Iridium est une marque déposée d’Iridium Satellite LLC, et de ses affiliés. Toutes les autres marques déposées, marques de commerce, marques de service et logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ces renseignements peuvent être modifiés sans préavis.

CRUG1101

RELIABLE • CRITICAL • LIFELINES

## Données réglementaires



Cet appareil a subi des tests et respecte les limites des appareils numériques de classe B, en vertu de la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lors d’une installation résidentielle. L’appareil produit, utilise et peut émettre une énergie radioélectrique et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut émettre des interférences nuisibles pour les communications radio. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent altérer son fonctionnement. Toutefois, il n’existe aucune garantie que des interférences se produiront dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles pour la réception des ondes radio et télévision – ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l’appareil – on encourage l’utilisateur à tenter de corriger l’interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures qui suivent :

- Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur.
- Brancher l’appareil dans une prise sur un circuit différent de celui où le récepteur est branché.
- Consulter le vendeur ou un technicien radio ou télévision d’expérience pour obtenir de l’aide.

Les changements ou modifications non autorisés expressément par le fabricant pourraient annuler l’autorisation pour l’utilisateur d’utiliser le produit.

Exigence sur les interférences radioélectriques – Canada  
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.  
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Conformité avec la réglementation de l’UE  
L’appareil Iridium AxxessPoint respecte les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2006/95/EC de l’Union européenne.

## Installation et recharge de la batterie

Veuillez installer la batterie et recharger votre appareil Iridium AxxessPoint avant utilisation.

### Pour installer la batterie :

1. Faites glisser la porte du compartiment pour batterie vers le côté et la retirer pour ouvrir le compartiment de la batterie.
2. Orientez la batterie afin que le code à barres soit vers le haut et que la flèche pointe en direction des contacts métalliques.
3. Orientez la batterie vers le bas avec les symboles + et – en premier et faites glisser la batterie vers les contacts métalliques jusqu’à ce qu’elle soit complètement appuyée.
4. Appuyez sur le côté opposé de la batterie jusqu’à ce que la batterie soit entièrement en place.
5. Remplacez la porte du compartiment de la batterie et fermez-la.



### Pour recharger la batterie :

1. Installez l’adaptateur international qui convient sur votre chargeur de voyage c.a.
2. Branchez le chargeur de voyage et insérez le connecteur rond dans le connecteur c.c. en entrée situé sur le côté de l’appareil Iridium AxxessPoint.
3. Continuez à recharger la batterie jusqu’à ce que la DEL d’état soit verte et indique ainsi que la batterie est entièrement rechargée, ce qui peut prendre jusqu’à 4 heures.



**Remarque :** le port USB situé sur l’appareil Iridium AxxessPoint ne sert qu’à des connexions de données et ne peut servir à recharger l’appareil.

## Voyants DEL d’état

Votre appareil Iridium AxxessPoint possède 3 indicateurs d’état : pour le réseau sans fil, la connexion réseau et la mise sous tension. La couleur de ces voyants indique différents états de l’appareil décrits ci-après.

### RÉSEAU SANS FIL (WLAN)

Un voyant vert indique que le point d’accès sans fil (Wi-Fi) est en fonction. Un voyant clignotant indique la transmission de données par l’appareil.



### CONNEXION RÉSEAU (NETWORK CONNECTION)

Ce voyant indique qu’un téléphone satellite Iridium compatible est branché au point d’accès Iridium AxxessPoint pour offrir une connexion de données. Voici la signification des couleurs de ce voyant :

- Vert : connexion établie
- Orange : connexion en cours
- Rouge : connexion non établie

### SOUS TENSION (POWER)

Indique le niveau de puissance de l’appareil Iridium AxxessPoint. Voici la signification des couleurs de ce voyant :

- Vert : l’appareil est branché dans le chargeur de voyage et la batterie est entièrement rechargée ou fonctionne sans le chargeur de voyage avec une batterie entièrement rechargée.
- Orange : l’appareil est branché dans le chargeur de voyage et la batterie est en train de se recharger.
- Rouge : la batterie est très faible.

## Configuration et utilisation de l’appareil Iridium AxxessPoint

### Configuration :

Visitez le [www.iridium.com/axcesspoint](http://www.iridium.com/axcesspoint) pour inscrire votre logiciel Iridium AxxessPoint Mail & Web et obtenir les instructions complètes pour configurer et utiliser l’appareil.



### Utilisation de base :

1. Utilisez le câble USB fourni pour brancher l’appareil Iridium AxxessPoint à votre téléphone satellite Iridium.
2. Configurez le téléphone à l’extérieur avec un accès libre au ciel et, avant utilisation, assurez-vous que le signal est assez fort.
3. Mettez l’appareil Iridium AxxessPoint sous tension (ON) pour tenter d’établir un point d’accès sans fil (Wi-Fi). Lorsque les trois voyants de l’appareil Iridium AxxessPoint sont verts, vous pouvez brancher votre appareil Wi-Fi pour envoyer du courriel ou pour naviguer sur le Web à l’aide de votre accès Wi-Fi et de votre connexion Iridium. Par défaut, l’appareil Iridium AxxessPoint établit automatiquement une connexion et des frais de connexions commencent à s’appliquer. Surveillez votre connexion et votre utilisation du produit pour éviter des frais imprévus.
4. N’oubliez pas d’éteindre (OFF) votre appareil Iridium AxxessPoint lorsqu’il n’est pas utilisé pour optimiser la batterie.

# Iridium AxxessPoint

Accessoire sans fil (Wi-Fi) pour téléphone satellite

Guide *Pour commencer*

