LER ANTES DE COMEÇAR

Como otimizar sua experiência Iridium AxcessPoint

O Iridium AxcessPoint cria uma zona Wi-Fi ao entrar em contato com seu telefone satelital Iridium. Estabelece uma conexão à Internet de banda estreita, especialmente adequada para mensagens de correio eletrônico e busca de sítios Web móveis.

Siga as seguintes dicas para otimizar sua experiência:

1. Para obter o software do Iridium AxcessPoint Mail & Web, registre-se no site: www.iridium.com/axcesspoint. Este software foi especialmente desenhado para ser utilizado com a rede do Iridium e lhe oferecerá o serviço Web e de correio eletrônico mais rápido.
2. Siga as instruções no site: www.iridium.com/axcesspoint para instalá-lo no seu laptop ou no seu smartphone.
3. Utilize páginas Web desenhadas para dispositivos móveis para aumentar a velocidade de descarga, visitando: www.iridium.com/mobile.
4. Não utilize aplicativos de alta largura de banda para redes terrestres, como vídeos ou música.

Custos de uso:

Os custos de uso são contabilizados por minuto durante a conexão à rede do Iridium.

IMPORTANTE: Leia a seguinte informação de segurança e as instruções de funcionamento antes de utilizar o Iridium AxcessPoint. Para obter informações de segurança e instruções de funcionamento detalhadas, leia o manual do usuário do Iridium AxcessPoint no site: www.iridium.com. Assim mesmo, o manual do usuário inclui termos de garantia, limitações, exclusões e termos e condições importantes, que regem o uso do dispositivo Iridium AxcessPoint.

Iridium AxcessPoint Mail & Web

O Iridium AxcessPoint Mail & Web é um software de aceleração de correio eletrônico e Web gratuito, para computadores e *smartphones*, e está disponível no site: www.iridium.com/axcesspoint. As tarifas de tempo de permanência no ar padrão são aplicadas ao utilizar o Iridium AxcessPoint Mail & Web.

Iridium AxcessPoint Mail

Oferece compressão e otimização ao permitir enviar e receber correios eletrônicos 15 vezes mais rápidos do que com as tarifas não comprimidas. As seguintes características são incluídas para conservar o uso de tempo de permanência no ar e integrá-las às contas de correio eletrônico existentes.

- **Busca de correio eletrônico:** Recupere correios de contas de correio eletrônico com POP ou IMAP (por exemplo: Google, Yahoo), e acesse de maneira remota a contas já existentes. As mensagens serão enviadas para um endereço de correio eletrônico personalizada, myiridium.net, que obterá quando for registrado. Poderá acessar à sua conta se conectando por meio de um dispositivo Iridium AxcessPoint.
- **Modo em linha:** Crie e leia mensagens em linha, e conecte-se para enviar e receber mensagens, para conservar o uso do tempo de permanência no ar.
- **Gestão de arquivos anexos:** Visualize os encabeçados e economize tempo de descarga inútil, conservando os arquivos mais pesados para visualizá-los em outro momento.

Iridium AxcessPoint Web

Acelera o serviço de dados do Iridium para permitir buscar sítios Web móveis otimizados. Este software oferece as seguintes características para melhorar o serviço de busca:

- **Compressão:** Navegue na Web numa média de três a cinco vezes mais rápido do que as tarifas não comprimidas.
- **Eliminação de publicidades:** Elimina a maioria das publicidades nos sítios para acelerar as descargas de conteúdo.
- **Eliminação de *pop-ups*:** Elimina a maioria de janelas de *pop-ups*.
- **Renderização de sítios:** Elimina aplicativos em segundo plano e imagens animadas, e depois comprime o sítio para poder visualizá-lo no seu dispositivo.

Pode acessar a um software alternativo desde seu fornecedor de serviços para melhorar sua conexão.

Informação de segurança

ADVERTÊNCIA: O uso incorreto das baterias pode provocar incêndios, explosões, fugas ou outros danos.

Não desarme, esmague, perfure, triture nem tente alterar de qualquer maneira a forma da bateria.

Evite que o dispositivo ou a bateria entrem em contato com a água. A água pode prejudicar os circuitos do dispositivo.

Evite que a bateria entre em contato com objetos metálicos. O contato com objetos metálicos pode reaquecer a bateria e provocar uma explosão.

Não coloque a bateria perto de uma fonte de calor. O calor extremo pode prejudicar o dispositivo ou a bateria e provocar inchação, mal funcionamento ou fugas. Não seque uma bateria úmida ou molhada com um dispositivo ou uma fonte de calor, como um secador de cabelo ou um forno micro-ondas. Não deixe o dispositivo no automóvel nem em nenhum outro veículo exposto a altas temperaturas.

Evite que a bateria caia, já que o impacto poderia prejudicá-la.

Comunique-se com seu fornecedor de serviços ou com o Iridium se a bateria tiver sido prejudicada por ter sofrido uma queda ou uma exposição a altas temperaturas.

ADVERTÊNCIA:

O uso de baterias não proporcionadas pelo Iridium pode provocar incêndios, explosões, fugas ou outros danos.

IMPORTANTE: Por questões de segurança e de qualidade, utilize só produtos proporcionados pelo Iridium. A garantia do Iridium não cobre o dano provocado pelo uso de baterias não proporcionadas pelo Iridium.

Descartar a bateria

O resíduo adequado da bateria nem é importante apenas por questões de segurança, mas também porque protege o meio ambiente. Os usuários devem reciclar as baterias de acordo com as leis e as regulamentações nacionais, estaduais ou regionais que corresponderem.

ADVERTÊNCIA: Não atire a bateria no fogo, já que poderia provocar uma explosão.

Segundo as exigências da União Européia, todas as equipes eletrônicas e elétricas devem ser colhidas separadamente no final da sua vida útil, e não devem ser descartadas como resíduos municipais não classificados.

Exposição a sinais de radiofrequência

O Iridium AxcessPoint é um transmissor e receptor de rádio de baixa potência. Quando se encontra LIGADO, recebe e envia sinais de radiofrequência (RF). O Iridium AxcessPoint está desenhado para cumprir com as normativas locais do seu país quanto à exposição humana à radiofrequência.

Evite que o telefone ou a bateria entrem em contato com a água. A água pode prejudicar os circuitos do telefone.

- Comissão Internacional sobre Proteção Frente às Radiações Não Ionizantes (ICNIRP).
- *Verband Deutscher Elektrotechniker* (VDE).
- Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC), Diretrizes sobre a exposição à radiofrequência.
- Junta Nacional de Proteção Radiológica do Reino Unido.
- Instituto Estado-Unidense de Normas Nacionais (ANSI) IEEE. C95. 1-1992
- Conselho Nacional de Medições e Proteção contra a Radiação de(NCRP). Relatório 86.
- Ministério de Saúde e Bem-estar do Canadá. Código de Segurança 6.

Este produto cumpre com a normativa RSS-102 de *Industry Canadá* quanto à exposição à radiofrequência.

IMPORTANTE: Verifique toda a informação de segurança, proporcionada no manual do usuário em linha antes de utilizar seu dispositivo AxcessPoint.

Conteúdo do pacote

- Acessório de Wi-Fi para o telefone satelital Iridium AxcessPoint (PHS 300IC).
- Bateria de lítio.
- Equipe de carregador de viagem de CA.
- Adaptadores de conexão internacional.
- Guia de início.
- 1 cabo USB de um pé.

O mundo inteiro conecta-se somente através de uma empresa de telecomunicações

Iridium é a única e verdadeira empresa global de comunicações móveis, com cobertura no mundo inteiro, que oferece soluções de polo a polo. Os produtos de voz e de dados da Iridium oferecem soluções de telecomunicações que permitem que as empresas, as agências governamentais e as pessoas estejam conectadas em qualquer parte do planeta. Através de seus sócios exclusivos no mundo inteiro, Iridium oferece novos serviços de grande qualidade que nos permitem ingressar numa nova era das telecomunicações.

www.iridium.com

iridium Everywhere

06/12 © Copyright 2012 Iridium Satellite LLC. Todos os direitos reservados. Iridium é uma marca registrada de Iridium Satellite LLC. e seus associados. Todas as outras marcas registradas, marcas comerciais, marcas de serviço e logotipos são propriedades dos seus respectivos proprietários. Esta informação é sujeita a modificações sem prévio aviso.

CRUG1101

RELIABLE·CRITICAL·LIFELINES

Regulamentação

Cumpre com as normas FCC
USO PARA O LAR OU O ESCRITÓRIO

Esta equipe foi submetida a provas que comprovaram seu cumprimento com os limites correspondentes aos dispositivos digitais de Classe B, conforme à seção 15 das Normas da FCC. Estes limites estão desenhados para oferecer proteção razoável contra a interferência prejudicial numa instalação residencial. Esta equipe gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não se instalar e se utilizar de acordo com as instruções, pode ocasionar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive a interferência que poderia gerar um mal funcionamento. No entanto, não pode se garantir que não se produzirá alguma interferência numa determinada instalação. Caso esta equipe produza interferência prejudicial na recepção de sinais de rádio ou de televisão (a qual pode ser determinada ligando e desligando o telefone), recomenda-se que o usuário corrija esta interferência implementando uma ou várias das seguintes medidas.

- Dirija ou localize a antena receptora novamente.
- Aumente a distância entre a equipe e o receptor.
- Conecte a equipe a uma tomada de um circuito diferente do que se encontra conectado o receptor.
- Solicite ajuda ao distribuidor ou a um técnico de rádio ou televisão com experiência.

Mudanças ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante poderiam invalidar a autoridade do usuário para utilizar o produto.

Requisito de interferência de radiofrequência, Canadá.
Este dispositivo digital de Classe B cumpre com a norma ICES-003 de Canadá.

Cumprimento de normas da UE
O Iridium AxcessPoint cumpre com os requisitos essenciais e com outras disposições pertinentes da Diretiva 2006/95/EC da UE.

Como instalar e carregar a bateria

Instale a bateria e carregue seu Iridium AxcessPoint antes de utilizá-lo.

Como instalar a bateria:

1. Abra a tampa da bateria e tire para acessar ao compartimento da bateria.
2. Coloque a bateria com o código de barras para cima e a flecha apontando para os três contatos de metal.
3. Oriente a bateria com os signos de + e - inseridos primeiro, e deslize para os contatos de metal até que ajuste completamente.
4. Pressione o extremo oposto da bateria para abaixo até que ajuste completamente.
5. Coloque a tampa da bateria novamente e feche.

Como recarregar a bateria:

1. Instale o adaptador internacional adequado no seu carregador de viagem de CA.
2. Conecte seu carregador de viagem de CA e insira o conector circular no conector de CC-IN, localizado ao lado do seu dispositivo Iridium AxcessPoint.
3. Carregue até que a luz de estado LED fique verde, isto indica que a bateria esteja completamente carregada. Isto levará até 4 horas.

Nota: o porto USB localizado no seu dispositivo Iridium AxcessPoint só é compatível com uma conexão de dados e não funciona para recarregar o dispositivo.

Luzes de estado LED

Seu dispositivo Iridium AxcessPoint conta com três luzes de estado: WLAN, conexão de rede e alimentação. A cor destas luzes indicará diferentes estados do dispositivo, como é descrito a seguir:

WLAN
Uma luz verde indica que a zona Wi-Fi está ativada. Uma luz intermitente indica que o dispositivo está enviando dados.

CONEXÃO DE REDE
Indica que um telefone satelital Iridium compatível está conectado ao Iridium AxcessPoint para oferecer uma conexão de dados. As seguintes cores de estado indicam:

- Verde: conexão estabelecida.
- Laranja: procurando conexão.
- Vermelho: sem conexão.

ALIMENTAÇÃO
Indica o nível de alimentação do Iridium AxcessPoint. As seguintes cores de estado indicam:

- Verde: o dispositivo está conectado ao carregador de viagem de CA; a bateria está carregada completamente ou funciona sem o carregador de viagem de CA, conectado a uma bateria completamente carregada.
- Laranja: o dispositivo está conectado ao carregador de viagem de CA e a bateria interna está sendo carregada.
- Vermelho: a carga da bateria é muito baixa.

Como configurar e utilizar o Iridium AxcessPoint

Configuração:
Visite: www.iridium.com/axcesspoint para registrar o software Iridium AxcessPoint Mail & Web e obtenha instruções de instalação para a configuração e o uso do seu dispositivo.

Uso básico:

1. Conecte seu dispositivo Iridium AxcessPoint ao seu telefone satelital Iridium com o cabo USB incluído.
2. Deixe o telefone num local fechado com vista despejada do céu e com um sinal adequado antes de ser utilizado.
3. LIGUE o seu dispositivo Iridium AxcessPoint quando desejar estabelecer uma zona Wi-Fi. Quando as três luzes do dispositivo estiverem verdes, poderá conectar seu dispositivo Wi-Fi para enviar correios eletrônicos ou navegar pela Web, utilizando o acesso Wi-Fi e sua conexão Iridium. De maneira predeterminada, seu dispositivo Iridium AxcessPoint iniciará automaticamente uma conexão e os custos de tempo de permanência no ar, começarão a ser contabilizados. Controle sua conexão e o uso do produto para evitar os custos de tempo de permanência no ar não planificados.
4. Lembre-se de DESLIGAR seu dispositivo Iridium AxcessPoint quando não esteja sendo utilizado, para um melhor rendimento da bateria.

Iridium **AxcessPoint**

Acessório de Wi-Fi para o telefone satelital

Guia de início